



כללי:

מכשיר הדורסוניק הוא פאנל כניסה עבור מרכזיות טלפונים של פנסוניק. בעזרת היחידה הזו, כל שלוחת טלפון יכולה לשוחח עם אורח הממתין בכניסה ולפתוח את מנעול הכניסה החשמלי מרחוק. בקרת המנעול החשמלי מצריכה מתאם פתיחת דלת מהמרכזייה. המכשיר בנוי ממתכת אנטי ונדלית חסינה בתנאי סביבה.

תכונות:

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| נוח להתקנה והפעלה. | עמיד בפני ונדלים ופגעי מזג אויר. |
| ניתן להתקנה על קיר, מתחת לטיח. | אינו מצריך חיבור מתח |

מפרט טכני:

| |
|----------------------------------------------|
| צבע: כסוף או ברונזה (101) |
| מידות במ"מ: |
| דגם על הקיר: עומק: 35 אורך: 154 רוחב: 100 |
| דגם תחת הטיח: : עומק: 50 אורך: 195 רוחב: 115 |

התקנה:

יש להתקין מנעול חשמלי במשקוף הדלת ולהכין תשתית קוית הכוללת:

- זוג חוטים למנעול חשמלי.
- זוג חוטים ממתאם פנסוניק לפתיחת דלת.
- זוג חוטים ממתאם פנסוניק לטלפון דלת.

בעזרת מברג פיליפס פתח את 4 בורגי המכסה העליון, שלוף בזהירות את הפנל. בעזרת מברג, חשוף את 4 כיסוי קדחי ההתקנה ופתח השחלת החוטים העגול מהצד החיצוני של הבסיס. הצמד את הבסיס לקיר, סמן בעפרון את 4 נקודות הקיבוע בקיר. קדח את 4 נקודות הקיבוע בקיר. השחל את החוטים דרך הקדח העגול בחלק האחורי של הדורסוניק. קבע את הבסיס אל הקיר בעזרת 4 ברגים. חבר זוג חוטים ממתאם פנסוניק לטלפון דלת אל הדקים **J4**. ❖ אין חשיבות לקוטביות החוטים. הרכב את הפנל חזרה לבסיס. חבר את המכסה העליון והדק אותו בעזרת 4 הברגים.

חיווט המנעול החשמלי:

שים לב: השליטה במנעול החשמלי נעשית ע"י המרכזייה ואינה קשורה לפנל הדורסוניק. לחיווט המנעול פנה לחוברת הטכנאי של מרכזיית פנסוניק.

התאמה למרכזייה שונה מפנסוניק

מכשיר הדורסוניק מותאם לעבודה עם מרכזיות פנסוניק, ניתן להשתמש בו גם במרכזיות אחרות, למשל לוגיפון. התקן מגשר על ג'מפר **JP1**. במתאם לוגיפון במידה ונשמעים רעשים התקן נגד של $1K\Omega$ בין שני הדקי: PANEL1 במתאם המרכזייה. המכשיר מוכן לעבודה עם המרכזייה.

הפעלה

צלצול בדלת

לחץ על לחצן הקריאה. המתן למענה קולי, במידה ותזוהה ישמע זמזום המנעול ותוכל להיכנס.

פתיחת המנעול החשמלי באמצעות אחת משלוחות הטלפון

פנה למדריך למשתמש של מרכזיית פנסוניק.

שרטוט חשמלי דורסוניק

