

הוראות הפעלה:


- פתיחת דלת:** בעת לחיצה על הפנל החיצוני השפופרת תתחיל לנגן, למענה, הרימו את השפופרת, לפתיחה לחצו על פתיחת מנעול אחד, (במידה ומחוברים שני מנעולים תכלו לבחור וללחוץ על המנעול השני).
- קריאה לפנל החיצוני:** הרימו את השפופרת, לחצו על **דפדף למעלה** עד שתגיעו ל DS-X כאשר X מתייחס למספר הפנל החיצוני (ניתן לחבר עד 4 פנלים חיצוניים), לאחר מכן לחצו על כפתור **תפריט** בכדי לבצע את השיחה לפנל.
- שיחה פנימית בין הדיירים:** לחצו על כפתור **דפדף למעלה/למטה** תוכלו לחייג למסך מסוים (C-XX) או לכל המסכים (ALL), לביצוע השיחה לחצו על כפתור **תפריט**.

**הגדרות שפופרת:**

בכדי להכנס לתפריט הגדרות נלחץ על לחצן **תפריט** במשך 2 שניות כאשר אנחנו נמצאים במצב **המתנה**. נוכל לראות שעל המסך מופיע **USER SET**, לדפדוף בתפריט נלחץ על החיצים  

כאשר נרצה להכנס לתת תפריט הבא נלחץ שוב על לחצן **תפריט**.

להלן התפריטים:

אפשרות תכנות	על המסך יופיע-	תאור	ברירת מחדל
צלצול פנל חיצוני	1-xx	לרשותכם עומדות 12 אפשרויות צלצול, שיופעלו בקריאה מהפנל החיצוני	02
צלצול אינטרקום	2-xx	כנ"ל רק שהפעם הצלצול יופעל בקריאה מאחד הדיירים	12
עוצמת צלצול	3-rx	עוצמת צלצול בין 0-9	6
עוצמת רמקול	4-Lx	עוצמת רמקול בין 0-9	6
עוצמת מיקרופון	5-tx	עוצמת מיקרופון בין 0-9	6
מספר פנלים מותקנים	6-0x	כאשר מותקן יותר מפנל אחד (עד 4 פנלים) יש להגדיל את מספר הפנלים בתפריט זה על מנת שיהיה ניתן לתקשר עם הפנלים החיצוניים הנוספים.	1
מספר מוניטורים מותקנים	7-xx	המערכת תומכת בעד 32 כתובות, יש להגדיר את מספר הדיירים הקיים	04
רגישות לחצנים	8-sx	רגישות לחצנים בין 0-2 כאשר 2 הוא המצב הכי רגיש	1
כתובת משנית	9-dx	כאשר מותקנים כמה מסכים על אותה כתובת יש להגדיר את הראשון בתור ראשי והשאר בתור משניים, 0- הוא הראשי 1-3 לכתובות משניות	0
שחזור הגדרות יצרן	9-FS	לשחזור הגדרות יצרן יש להכנס לתפריט זה וללחוץ פעמיים על החץ למעלה 	-